



Made in Italy



TLC06

Power supply units and control gear / Alimentatori ed elettronica di controllo / Unités d'alimentation et électronique de contrôle /
 Leistungs- und Steuerelektronik / Unidades de alimentación y electrónica de control



Radio control with 2 channels
 Radiocomando a 2 canali
 Radiocommande à 2 canaux
 2-Kanal-Funkfernbedienung
 Radiocomando de 2 canales

Frequency: Frequenza: Fréquence : Frequenz: Frecuencia:	433.92 MHz
Power supply: Alimentazione: Alimentation : Stromversorgung: Alimentación:	1 battery 3V CR2025 1 batteria 3V CR2025 1 batterie 3V CR2025 1 Batterie 3V CR2025 1 batería CR2025 de 3V
Codici: Codes: Codes : Codes: Códigos:	18 billion billion 18 miliardi di miliardi 18 milliards de milliards 18 Milliarden Milliarden 18 billones de billones
Range: Portata: Portée : Reichweite: Alcance:	30m; with aerial 100m 30m; con antenna 100m 30m; avec antenne 100m 30m; mit Antenne 100m 30m; con antena 100m
Channels: Canali: Canaux : Kanälen: Canales:	2 channels 2 canali 2 canaux 2 Kanälen 2 canales
Aerial: Antenna: Antenne : Antenne: Antena:	Integrated Incorporata Incorporée Eingebauten Incorporada
Operating temperature: Temperatura di funzionamento: Température de fonctionnement : Betriebstemperatur: Temperatura de funcionamiento:	-20°C ÷ +70°C
Consumption 1 Canale: Consumo 1 Channel: Consommation 1 Canal : Verbrauch von 1 Kanal: Consumo 1 canal:	18 mA



Radiotransmitter 433.92 MHz, bi-channel, rolling code, in plastic box. The LED lights up during the transmission phase.

If the transmitter battery is low, the LED flashes during transmission: replace the battery.

Radiotrasmettitore 433.92 MHz, bicanale, rolling code, in box plastico. Il LED si accende durante la fase di trasmissione.

Se la batteria del trasmettitore è scarica, il LED lampeggia durante la trasmissione: sostituire la batteria.

Radiotransmetteur 433,92 MHz, bi-canal, rolling code, dans une boîte en plastique. La LED s'allume pendant la phase de transmission.

Si la batterie de l'émetteur est faible, la LED clignote pendant la transmission : remplacez la batterie.

Funksender 433.92 MHz, Zweikanal, Rolling code, in Kunststoffbox. Die LED leuchtet während der Sendephase.

Wenn die Senderbatterie schwach ist, blinkt die LED während der Übertragung: Ersetzen Sie die Batterie.

Radiotransmisor 433.92 MHz, bi-canal, rolling code, en caja de plástico. El led se ilumina durante la fase de transmisión.

Si la batería del transmisor está baja, el led parpadea durante la transmisión: reemplace la batería.